

Instructie Dell Venue tablet

1. Druk je zilveren Power knop 5 seconden in. Je hoort een buzztoontje en voelt een trilling. Dan is hij aan.



2. Er verschijnt een Dell logo en Windows 8.1 begint op te starten.



3. Er is één gebruiker aangemaakt (GEBRUIKER), die tevens administrator/beheerder is. In dit account start de tablet automatisch door. Er is geen wachtwoord op dit account.



4. Tablet start helemaal door in de Bureaubladmodus van Windows 8.1. Er zijn een paar programma's mee geïnstalleerd: Adobe Reader, VLC Player en 360 Total Security (virusscanner). Wifi moet ter plekke ingesteld worden.

